



- T1 - Температура приточного воздуха
- T2 - Температура уличного воздуха
- T3 - Температура вытяжного воздуха
- T4 - Температура выбрасываемого воздуха
- T5 - Температура обратного теплоносителя.

- PDS - Реле давления
- R1 = R2 = 1,5кОм
- ПВ - Приточный Вент.
- ВВ - Вытяжной Вент.
- PP - Рекуператор

Насос Теплоносителя

Привод воздушной заслонки притока
Привод воздушной заслонки вытяжки

Привод клапана (нагрев)

Сигнал "Пожар" (сухой контакт) NC-норма

NTC10к
T1

Сигнал "Пуск" охладителя (реле)

Панель оператора АЗ

AirAction VR30-60303